



CHECKLIST VOOR EEN ZORGELOZE TOPVLOER

Wij verzoeken u vriendelijk doch dringend deze checklist te lezen om vertraging of meewerk te voorkomen.



Uw bouwplanning

In uw bouwplanning komen wij als een van de laatste leveranciers. Houdt u ons goed en tijdig op de hoogte omtrent wijzigingen. Uiterlijk 6 weken voor het aanbrengen van de vloer moet de bouwplanning definitief zijn. Mochten in deze 6 weken voorafgaand toch nog wijzigingen zijn, kan dit evt. tot planningsvertraging zorgen. Onze vloeren worden gemiddeld in 1 week gelegd. Daarna volgt nog een droog proces van 48 uur [vloer uitgehard] .



Uw dekvloer

- Een goede dekvloer hoort volgens de NEN-normen te zijn aangebracht (NEN 2741:2001 en NEN 2742:2007). Hiervan gaan wij uit. Controleer dit bij uw aannemer. Toepassing van vezels wordt niet geadviseerd.
- Met name **in combinatie met vloerverwarming behoort uw dekvloer voorzien te zijn van zaagsnedes**. Tenzij berekening aangetoond heeft dat dit niet noodzakelijk is. Zaagsnedes zijn bedoeld om willekeurige scheurvorming in de dekvloer te voorkomen en in plaats daarvan op van te voren bepaalde plekken plaats te laten vinden. Uw aannemer weet hiervan, vraag dit bij hem na.
- Zorg voor een vlakke en sterke niet zanderige dekvloer. Is de dekvloer tijdens de bouw kapot gelopen of is deze van matige samenstelling? Een slechte of kapot gelopen ondergrond geeft noodzaak tot extra voorbereidingskosten. Deze kunnen makkelijk voorkomen worden! **Maak uw aannemer daarop attent.**



Controleer de dekvloer

1. Is deze op het oog netjes vlak en heeft deze geen gaten
2. Heeft de aannemer de dekvloer schoon opgeleverd en zijn o.a. stucwerkresten verwijderd?



Droging en vloerverwarming

- a. Heeft de dekvloer minimaal 1,5 weken per cm dikte gedroogd?
- b. Heeft u warmte in de woning gebracht? Een minimale temperatuur van 18°C is van belang, zowel voor het drogingsproces van de dekvloer en wanden als voor de verwerking van het materiaal tijdens uitvoering.
- c. Heeft u het opstookprotocol (zowel opwarmen als afkoelen) van uw vloerverwarming doorlopen? Dit neemt gemiddeld twee weken in beslag. Het opstookprotocol kunt u downloaden op onze website www.indigofloor.nl
- d. Is de dekvloer twee weken voor plaatsing kurkdroog en is deze kurkdroog gebleven? Voorkom vocht en water op de vloer, want **schade door restvocht in de ondergrond valt niet onder garantie.**



Plinten

Plinten plaatst achteraf, u zult de plinten moeten laten afkitten. Tevens lakt u de plinten achteraf. Een plintloze aansluiting wordt niet geadviseerd. Gebeurt dit toch, dan moet stucwerk uitermate strak aangebracht zijn voor een goed resultaat. Houdt u ook rekening met extra kosten voor randstroken. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor resterende plint werkzaamheden. Bijvoorbeeld het niet aansluiten van een plint od.



Verlichting en een schone ondergrond zijn van belang

De applicateurs van uw nieuwe vloer hebben goede plafondverlichting nodig. Bouwlampen zijn vaak **niet** voldoende. Zorg ervoor dat uw huis schoon en goed wind- en waterdicht is. **Er kunnen geen andere werkzaamheden worden uitgevoerd als de vloer wordt aangebracht.** Binnendeuren zijn verwijderd en de trap is geplaatst. Deze dient afgeplakt te zijn om eventuele beschadiging te voorkomen.



Na uitvoering

De vloer is na 48 uur chemisch uitgehard. In de week hierna mag de vloer niet nat gereinigd worden, één week na oplevering is uw vloer volledig uitgehard. Plan daarom uw verhuizing of plaatsing van de keuken dan ook pas na die week in.

VRAGEN? BEL 055-3034280 OF MAIL INFO@INDIGOFLOOR.NL ONS!